



Montageanleitung Einbaudosen aus Metall

- Die Montage und der elektrische Anschluss der Leuchte muss von einer autorisierten Elektrofachkraft (z.B. Elektroinstallateur) vorgenommen werden.
- Die Leuchte ist nur mit Schutzkleinspannung (12 Volt) gemäss den bestehenden Normen und Richtlinien zu betreiben.
- Die Montage der Einbaudose ist nur für Einbaustrahler mit Einbaudurchmesser 65, 70 + 80 zulässig.
- Für den Anschluss an den Transformator sind hitzebeständige Leitungen zu verwenden.
- Bei der Installation der Leuchten in Schiffen, Booten und Yachten sind die entsprechenden Richtlinien zu beachten.
- Nach der Installation muss der Abstand zwischen benachbarten Flächen (Wänden, Deckenisolation, usw.) und der seitlichen Leuchtenbegrenzung mind. 50mm betragen.
- Beim Einsatz von Lampen ohne Schutzabdeckung sind nur Niederdruck-Halogenlampen mit dem Symbol  auf der Verpackung zu verwenden.
- Die Leuchte darf unter keinen Umständen mit wärmedämmenden Materialien abgedeckt werden.
- Das Symbol  zeigt den Mindestabstand zwischen Strahler und angestrahlten Objekten.
- Ein sicherer Betrieb des Strahlers ist nur garantiert, wenn diese Anweisungen beachtet werden. Sie sollten deshalb aufbewahrt werden.
- Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung, falls die auf dieser Beilage aufgeführten Anweisungen nicht befolgt werden oder die Leuchte einem unsachgemässen Gebrauch zugeführt wird.
- Deckenausschnitt 68mm.



Der Sekundärleitung, vom Trafo abgehend, muss an der Lüsterklemme unter Verwendung der Zugentlastung angeschlossen werden. Anschliessend wird das bereits im Strahler montierte Leuchtmittel auf die dafür vorgesehene Fassung gesteckt.

Anschliessend wird der Strahler mit zusammengeklappten Befestigungsfedern so in die Dose eingeführt, dass die Federn durch die seitlichen Öffnungen ausschwenken können. Der Strahler wird vollständig in die Einbaudose eingeschoben.

Im Anschluss wird die Einbaudose mit eingesetztem Strahler in die Einbauöffnung eingebracht. Die Einbaudose wird durch die Befestigungsfedern des Einbaustrahlers fixiert.
Achtung: Die Deckenstärke darf max. 18mm betragen.

Achtung Verbrennungsgefahr!

Äussere Teile im Bereich der Lampe und das Leuchtmittel erhitzen sich während des Betriebs stark. Deshalb müssen vor dem Auswechseln von Leuchtmitteln diese ca. 10 Min. ausgeschaltet sein, um abkühlen zu können.

Technische Daten gelten mit den üblichen Abweichungen. Aenderungen behält sich der Hersteller jederzeit vor.