

Sicherheitshinweise

Um die korrekte Funktion und Sicherheit zu gewährleisten, lesen und befolgen Sie bitte alle Anweisungen sorgfältig bevor Sie das Produkt verwenden.

1. Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie die Installation oder Wartungsarbeiten ausführen.
2. Installieren Sie keine Leuchten in der Nähe der Wärmequellen
3. Die Leuchte verfügt über einen IP65 Schutz. Sie kann an feuchten Orten eingesetzt werden.
4. Überschreiten Sie nicht die Nennversorgungsspannung oder die Nennstromstärke
5. Die dimmbare Version ist mit empfohlenen TRIAC-Dimmern kompatibel.
6. Alle Verkabelungen und Installationen der Leuchte müssen den örtlichen und Länderspezifischen Regeln entsprechen.
7. Achten Sie darauf, beim Auspacken keine elektrischen Kabel zu beschädigen.
8. Legen Sie alle Komponenten vor der Montage aus, um sicher zu stellen, dass keine fehlen.
9. Um Beschädigungen an der Installation zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die Stromkabel und Schrauben sicher befestigt sind, bevor Sie die Stromversorgung einschalten.
10. Bitte bewahren Sie diese Anweisungen für den zukünftigen Gebrauch auf.

Montageanleitung

WARNING ACHTUNG

1. Vor der Installation die Stromversorgung ausschalten.
2. Einschalten der Stromversorgung erst NACH vollständiger Installation und Prüfung des Stromkreises.
3. Installation nur durch Fachpersonal gestattet.



Stromversorgung ausschalten


Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie mit der Installation beginnen. Lesen Sie die Anweisungen und überprüfen Sie, ob Sie über alle Werkzeuge und Montageteile verfügen um die Installation korrekt vorzunehmen.

Schritt 1




Nehmen Sie die Lampe und das Zubehör heraus.

Schritt 2




Nehmen Sie den Rahmen, den Diffusor und das hintere Gehäuse voneinander

Schritt 3




Befestigen Sie das hintere Gehäuse mit Schrauben an der Wand oder Decke.

Schritt 4




Wählen Sie die Farbtemperatur über den CCT-Schalter und schliessen Sie die Drähte richtig an.

Schritt 5




Schliessen Sie den Gleichstromstecker an, setzen Sie die Abdeckung wieder auf die hintere Platte und befestigen Sie sie mit den Schrauben.

Schritt 6



Schieben Sie das Gehäuse über die Leuchte und fixieren Sie es mit den seitlichen Schrauben.

Schritt 7



Die Installation ist abgeschlossen.
Die Stromzufuhr kann eingeschaltet werden.